ご注意:

本書は取り扱い説明書から注意文など、製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したものです。操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった場合にお使い頂く事を念頭に編集しており、正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

尚、正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。

http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html


# ' ALINCO 🗲

特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

# **DJ-P9/DJ-P11**

# 取扱説明書

アルインコのトランシーバーをお買い上げい ただきましてありがとうございます。本機の 機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いた だくため、この取扱説明書をご使用前に最後 までお読み下さい。また、この取扱説明書は 大切に保管して下さい。ご使用中の不明な点 や不具合が生じた時、お役に立ちます。






M アルインコ株式会社


# **人**

安全上のご注意 目 次・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 使用前のご注意・・・・・・・・・・・・・6 機能と特長・・・・・・・・・・・・・・7 付属品と取り付け方・・・・・・・・8	便利な機能       機能一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>まず使ってみましょう</b> 電池の入れ方・・・・・・・・・・・・・・・・10 もっとも基本的な使い方・・・・・・・・・・・11	<b>セットモード</b> セットモードの設定と設定一覧・・・・・・36 トーン出力機能・・・・・・・37 コードスケルチ機能・・・・・・・38
基本的な性能12電池について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	充電機能 (CHG) 39 バッテリセーブ (bS) 40 エンドピー (EndP) 41 ビープ (bEEP) 42 スケルチレベル設定 (SqL) 43 バッテリ表示 (bAtt) 44 ケア送信延長機能 (CArE LonG) 45 PTTオフ機能 (PttoFF) 46 蚊除け機能 (MoSqUito) 47
3つの通信モード 名モードの概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	サッンネルタイプ選択機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

#### ストラップチェーンの取り付け



ストラップチェーンを付属のネジで本機に取り付けます。




ストラップチェーンの穴にハンドストラップを取り付けます。


# まず使ってみましょう

### 電池の入れ方


本機を初めてお使いになる前に、電池を入れてください。







ケース内の+・-の印と合わ せて、新しい単三型乾電池を 2本入れます。





- ①ツメを合わせます。
- ②カバーを閉めます。
- ③ロックをかけます。
  - →きちんと閉まったことを 確認してください。

### まず使ってみましょう

### もっとも基本的な使い方

本機の最も基本的な使い方を説明します。

### 5 音量を調整する

ダイヤルを1回押すと、([17]] [v] → [o] → [L] → [音 量値」が表示されます。

ダイヤルを回してお好みの音 量に調整します。


PTTキーを押すと表示が消え ます。

# 3 送信する

PTTキーを押しながら、マ イクに向かって話します。

### 電源を入れる

**電源スイッチを上方向にス** ライドさせます。



2 チャンネルを合わせる

ダイヤルを回して、相手機と同じ チャンネルに合わせます。

チャンネル・音量が表示されます。

### 4 受信する

受信すると、スピーカから相手の声 が聞こえます。

ディスプレイは、電池の 消耗を抑えるために普段・ は消灯しています。

電源の切り忘れにご注意 ください。

マイク/スピーカ

#### チャンネルタイプ選択機能

本機で使用するチャンネルを、レジャータイプ9CH、ビジネスタイプ11CH、レジャー+ビジネス 20CHから選択できる機能です。

・DJ-P9 レジャータイプ 9CH ・DJ-P11 ビジネスタイプ 11CH レジャー+ ビジネス 20CH









初期状態では、DJ-P9の場合、レジャータイプ9CH、DJ-P11の場合ビジネスタイプ11CHに設定されています。

チャンネルが合わない場合は この操作を行って下さい。 Aを選択して下さい。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを12 回押します。
  - →DJ-P9では「L」が、DJ-P11では「b」 が点灯します。
- ②ダイヤルを回して、チャンネルタイプを選択します。
  - →チャンネルタイプは、「L」「b」「A」の いずれかを選択できます。

「L」:レジャータイプ9CH

「b」:ビジネスタイプ11CH

「A」:レジャー+ビジネス20CH

3PTTキーを押します。

→チャンネルタイプが確定します。



チャンネル番号表示 (📭 P16)

#### ディスプレイ

#### ポインタ

送信中に点灯します。電波受信中にも点灯します。


数字表示と同時に点灯し、各種状態 を表します。

#### 数字表示器

チャンネルや音量、各種設定状態を数字やアルファベットにより表します。


また、電池の残量を10秒に1度、3 本のバーでお知らせします。

(mg P12)



### 各部の名前とはたらき

本機の各部の名前とはたらきを説明します。



各種設定を確定する際に も使います。

#### 電源スイッチ

上方向にスライドさせ ると電源が入ります。

#### (マイク/スピーカ

マイクは口元と約5cm離し てお話しください。

#### ディスプレイ

チャンネルや音量など各種 設定内容が表示されます。 (**P**P15)

#### [F] キー(ブァンクションキー)/ [ロック] キー


セットモードの開始に使用 します。

また、約1秒間押し続けると、 キ―ロックができます。 再度押し続けると、キー ロックが解除されます。 (B) P33)

ディスプレイは、電池の 消耗を抑えるために普段

電源の切り忘れにご注

13



### 電池について

本機で使用する電池の使用時間、および残量表示について説明します。

#### 使用時間のめやす

[送信1:受信1:待ち受け8] の時間の割合で 動作を繰り返した場合のめやすです。


マンガン乾電池、多い	約35時間
アルガリ乾電池	約70時間
<b>2000mAhタイプ</b>	約50時間



- ・使用環境、周囲温度によって若干変化し ます。
- ・電池は同じ種類の新しいものをご使用ください。
- ・大容量のアルカリ乾電池のご使用をお奨 めします。

#### 電池容量表示

電池の残容量は10秒に1度ディスプレイに3段階で表示されます。セットモードの設定で電池容量表示を0FFにすることもできます。(MSP P44)




### ディスプレイのチャンネル表示

チャンネルを変更するには、ダイヤルを回します。ダイヤルを回した後、5秒間チャンネル番号を表示します。(電池使用時)

従来の特定小電力トランシーバーと周波数の互換性はありますが、本機特有のチャンネル番号表示となりますので、以下の表を参考にお使いください。

***	・・・チャンネル番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	チャンネル番号 ペースを作り
DJ-P9	1	1
レジャータイプ	\$	·
9チャンネル ※	9	9
	1	ポインタ+1
DJ-P11	\$	\$
ビジネスタイプ	9	ポインタ+9 (ポインタ点灯)
11チャンネル ※	10	ポインタ+0
	11	ポインタ+11


※チャンネルタイプ選択機能(ISP P48)を使うと、全チャンネル使用可能



ディスプレイの「ポインタ」と「1」 が同時に点灯すると、ビジネス 1チャンネルを意味します。

### 音量の調整

本機の音量調整方法を説明します。



- ①ダイヤルを押します。
  - → [v] → [o] → [L] → [音量値] が表示 されます。



初期状態は音量値「15」です。



- ②ダイヤルを回して音量値を調整します。
  - →表示中にダイヤルを回すと、音量が増減できます。音量値は30段階(0~29)で増減できます。
- ③希望の音量値を選択したら、PTTキーを押します。
  - →通常の受信待ち受け状態に戻ります。

#### 音量表示

1段階	0~9	<u></u> ?10~1.9⊹	20,-29
CANAL PROPERTY.			ポインタ+0
表示	0~9	\$	\$
	0 0	ポインタ+9 (ポインタ点灯)	ポインタ+9
		(ポインタ点灯)	(ポインタ点滅)

●表示例



音量值9

音量値19


音量值29

### 電源ON時/送受信中の表示

本機には3つの通信モードがあります。(© P22) 電源ON時および送受信中の、ディスプレイの表示について説明します。

#### 疆源ONIE.

電源ON時、「モード状態を1秒間点灯」→「チャンネル番号を1秒間点灯」→「消灯」します。 工場出荷状態はトランシーバーモードです。




本機は電池の消耗を抑えるため普段はディスプレイを消算しています。 シガーライダデカデブル(EDH-18)など との外部電源を使用している場合には チャンネル番号を常時点灯します。

#### 这类言的

送信中はポインタが点灯します。受信中もポインタが点灯します。

電池使用時は、送信から受信に戻った際にチャンネル番号を2秒間表示します。


外部電源使用時、受信待ち受け中はチャンネル 番号を表示します。




### 特定小電力の交信制限について

特定小電力トランシーバーの交信に関する制限事項を説明します。


#### 3分制限(3分以上は連続で送信できません)



送信、受信合わせて3分以内です。 10秒前に警告音が鳴り、3分になると自動的に 送信は停止します。



#### キャリアセンス(受信中は送信できません)



一定の強さの電波を受信している時はPTTキーを押しても送信できません。

受信中にPTTキーを押すとアラーム音が鳴り送信できないことを知らせます。




と一プ音をOFFに設定している場合∵キャ! リアセンスが働き送信できない時でもア ラーム音は鳴りません。(☞ P42)

### フェイスシートの交換


お客様がデザインしたオリジナルシートと交換する方法を説明します。



- ロックを外します。
- ②カバーを開けます。




- ①クリアパネルのツメを押し 込みます。
  - →クリアパネルが浮き上が ります。
- ②浮き上がったクリアパネル を本体から取り外します。



クリアパネルの下に挟まっているシートを取り出します。



お客様がご用意した新しいシートを取り付けます。





- ①上部にツメを挿し込みます。
- ②下部のツメを内側に寄せながら、矢印の方向へ差し込みます。

写真やイラストを使うと、より個性的なトランシーバーに 変身させることができます。



### 3つの通信モード

### 各モードの概要


本機には3つの通信モードがあります。ここでは3つの通信モードの概要を説明します。

#### (**) 500** – (41 ± 12 (65 ± 125 )

#### 使用チャンネル

レジャー: 1~9CH ビジネス: 1~11CH

もっとも基本的な単信通話モードです。工場出荷 状態で電源を入れると、このモードになります。 送信時にPTTキーを押して通話します。通話可 能エリア内であれば、同じチャンネルの人は全 昼交信できます。





周波数構成が同じである他の特定小電力トランシーバーとも交信できます。

#### セキュリティモード(Sモード @ P27)

#### 使用チャンネル

レジャー : 1~9CH ビジネス : 1~11CH

本機を簡易的な警報装置として利用するモードです。付属のセキュリティケーブルが引き抜かれたり、切断されると、それを親機に知らせます。



あくまでも簡易的な警報機能とお考えくたさい。本機の誤動作、不具合により方がデ 負害が生じましても、当社は一切その責任 を負的かねますので、あらかじめご了承く ださい




#### ケアモニターモード (Cモード ☞ P30)

使用チャンネル

レジャー : 1~9CH ビジネス : 1~11CH


本機2台を使って、親機から子機の送信をコントロールできます。乳幼児や病人の監視などに活用できます。



# 3つの通信モード


### モードの切り替え方法

工場出荷状態で電源を入れると、もっとも基本的なトランシーバーモード(tモード)となります。



雷源スイッチを入れます。

→トランシーバーモード(t)で電源が入り ます。




- ①電源をOFFにします。
- ②ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にする操作を繰り返します。
  - →セキュリティモード(S) →ケアモニター モード(C) →トランシーバーモード(t) →セキュリティモード(S) · · · の順に 繰り返して、モードが切り替わります。

### 3つの通信モード


### トランシーバーモードの通信方法

もっとも基本的な単信通話モードです。




電源スイッチを上方向へスライドさせます。

→モード表示 [t] →チャンネル表示 [1] と表示した後、消灯します。(電池使用時)




ダイヤルを回してチャンネルを合わせます。

#### トランシーバーモードの通信方法



- ①ダイヤルを1回押します。
- ②ダイヤルを回して音量値を調整します。
- ③希望の音量値になったところで、PTTキーを 押します。
  - →音量値の表示が消えます。



- ①信号を受信すると、スピーカから相手の声が 聞こえます。
  - →ディスプレイのポインタが点灯します。
- ②送信時は、信号を受信していないことを確認 してから、PTTキーを押したまま、話します。



マイクに向けて話すときは、マイクと口元 を約5cm離してください。

- →ディスプレイのポインタが点灯します。
- ・③PTTキーを離すと、「ピッ」と音が鳴った後、 受信待ち受け状態に切り替わります。


#### 3つの通信モード

### セキュリティモードの通信方法

本機を2台使って、簡易的な警報装置として利用するモードです。




あくまでも簡易的な警報機能とお考えください。本機の誤動作・不具合により方が一 損害が生じましても、当社は一切その責任 を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。



- ①ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にします。
- ②電源ON後に、ディスプレイに「S」と表示されるまで、①の操作を繰り返します。
  - → 「S」と表示されたら、セキュリティモー ドに切り替わります。




セキュリティモードに切り替えて電源を OFFにすると、次に電源をONにしたとき も、セキュリティモードで立ち上がります。




親機と子機のチャンネルを合わせます。



コードスケルチ機能をONに設定することもできます (mg P38)。その場合コード番号 (A~F) も同じに合わせます。



- ①子機(警報送信機)のイヤホン端子にセキュ リティケーブルを差し込みます。
- ②PTTキーを押します。
  - →ディスプレイに [S] → [C] → [r] → [t] と表示され、警報送信機としてセットされます。




セキュリティケーブルを抜いたり、切断したり すると、警報送信が始まります。

→親機は子機からの電波を受け、アラーム音が 鳴ります。子機に異常があったことを知らせ ます。



ケーブルが引き抜かれた場合、子機自体も アラーム音が鳴りますが、ケーブルが切断 された場合、子機からはアラーム音が鳴り ません。

親機、子機ともに音量を0にしているとア ラテム音は聞ごえません。




- ①警報送信を始めた子機は「5秒間アラーム音送信」→「5秒間音声送信」→「5秒受信」の間欠動作を繰り返します。
- ②子機の「5秒受信」中に、親機のPTTキーを 押します。
  - →親機からの電波を受信して、子機の警報送 信が止まります。子機の警報送信が止まっ た後、親機と子機の間で通話できます。
- ③通話するには、PTTキーを押して通話します。

#### 3つの通信モード

### ケアモニターモードの通信方法


本機2台を使って、親機から子機の送信をコントロールできます。乳幼児や病人の監視などに活用できます。



- ①ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にします。
- ②電源ON後に、ディスプレイに「C」と表示されるまで、①の操作を繰り返します。
  - →「C」と表示されたら、ケアモニターモー ドに切り替わります。



ケアモニターモードに切り替えて電源を OFFにすると、次に電源をONにしたとき も、ケアモニターモードで立ち上がります。



親機と子機のチャンネルを合わせます。



コードスケルチ機能をONに設定することもできます(ISP P38)。その場合コード番号(A~F)も同じに合わせます。



#### ダイヤルを2秒以上押します。

→ディスプレイに [C] [A] [r] [E] と表示され、子機 としてセットされます。こ の状態で親機からの送信命 令を待ちます。



親機のPTTキーを押します。


→ 「ピピ」音が鳴り、子機の 送信が始まります。子機は、 「25秒送信」→ 「5秒受信」 の間欠動作を繰り返します。



子機の送信時間を50 秒に延長できます。 (mag P45)



- ①子機の「5秒受信」中に親 機のPTTキーを押します。
  - → 「プププ」音が鳴り、子 機の送信が止まります。
- ②もう一度親機からの送信命 令を受けると、また送信を 始めます。




#### 便利な機能

### 機能一覧

各モードで使用できる機能等を紹介します。

	トランシーバー モード	セキュリティ モード	ケアモニター モード
1 一/ 出力機能 人 <b>15</b> 2 2 3 7 )(※ 1)。	0	×	0
<u>コードスタルチ機能</u> (1957 (R38) (※1) -	0	0	0
非。因似夕機能 (1967年3月)	. 0	0	0
緊急通報機能 (1975-1234)。	0	×	×
1世》 (初期化) ( <b>1</b> 5 P35)	0	0	0

※1: トーン出力機能とコードスケルチ機能は同時に使用できません。 また、これらの機能はセットモードで設定します。(© P37~38) キーロックを設定しておくと、誤作動などによる設定変更を防止できます。




#### Fキーを1秒以上押し続けます。

→「ピピピピピ」音が鳴り、「L」が点滅し ます。



- ・キーロック中でも送信、音量調整は操作 可能です。
- ・キーロック中に電源を入れ直すとロック 状態で電源が入ります。「モード」→「L」 →「チャンネル番号」と表示されます。



解除するには、再度Fキーを1秒以上押し続けます。


→ 「ピピ」音が鳴り、チャンネル番号を表示します。

★ キーロック中にダイヤルを回すと、「L」が 注意: 点滅してシロック中であることを知らせま す。「主」を押すと「フッド音」(無効音) が鳴り・ロック中であることを知らせます。 ギーロックを解除してから各操作を行って

#### 便利な機能


### 緊急通報機能

本機を簡易的な緊急通報装置として使う機能です。普段はトランシーバーとして使用し、万が一の際には相手機にアラーム音で知らせます。



- ①本機2台をトランシーバーモードにします。
- ②本機2台のチャンネルを合わせます。

通常は、音声通話用のトランシーバーとして使用します。



①ダイヤルを3秒以上押します。→緊急通報が10秒間送信します。



セットモードで「ケア送信延長機能」を ONにすると、20秒間送信します。 (cs P45)

②相手機は緊急信号を受信し、アラーム音が鳴ります。




音量をOにしていると、アラーム音は鳴き

#### 便利な機能

### リセット(初期化)

リセットすると工場出荷状態に戻り、初期状態のトランシーバーモードになります。




- ①Fキーを押しながら電源を入れます。
- ②「-」の表示中にFキーを離します。

### セットモードの設定と設定一覧

セットモードは、各種機能をより使いやすくするために、本製品をカスタマイズする機能です。 次の項目が設定できます。

#### 設定方法



- ①Fキーを押します。
- ②「F」点灯中にダイヤルを押します。→セットモードの項目が切り替わります。
- ③ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
- ④PTTキーを押して、設定を確定します。

#### 設定一覧


<b>公外的</b> 公司的 <b>設定名</b> 公司的	初期設定
トーン出力機能 (喀 P37 *1)	OFF
コードスケルチ機能 (喀 P38 ※1)	OFF
充電機能 (🖙 P39)	OFF
バッテリセーブ (喀 P40)	ON
エンドピー (喀 P41 ※2)	ON
ビープ (喀 P42)	ON
スケルチレベル設定 (喀 P43)	3
バッテリ表示 (喀 P44)	ON
ケア送信延長機能 (PS P45 ※3)	OFF
PTTオフ機能 (PS P46)	OFF
蚊除け機能 (喀 P47)	OFF
チャンネルタイプ選択機能 (198 P48)	*4


- ※1:トーン出力機能とコールドスケルチ機能は、同時に使用不可
- ※2: セキュリティモード、ケアモニターモードでは 使用不可
- ※3:ケアモニターモードでのみ使用可能
- ※4:DJ-P9はレジャータイプ9チャンネル、DJ-

P11はビジネスタイプ11チャンネル

### トーン出力機能

交信する相手機(本機以外)にトーンスケルチ機能(グループトーク機能)がある場合に使用します。







初期状態では、OFFに設定されています。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを1回 押します。
  - →「-」が点灯します。
- ②ダイヤルを回して、トーン番号を選択します。
  - →トーン番号は、1~9の間で選択できます。
- ③PTTキーを押します。
  - →トーン番号が確定します。電池使用時は、 表示が消えます。
- ţ,


- ④再びPTTキーを押して、送信します。
  - →音声とともに、トーン (® P52) が送出 されます。



外部電源使用時は、チャンネル表示に戻り ます。

### コードスケルチ機能

コードスケルチ機能を使うと、同じコード番号に設定した人とだけ交信でき、混信を防ぐことができます。





本機能は原理上、受信電波が弱い状況では、正常に動作しないことがあります。



初期状態では、OFFに設定されています。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを2回 押します。
  - →「-」が点灯します。
- ②ダイヤルを回して、コード番号を選択します。
  - →コード番号は、A~Fの間で選択できます。
- ③PTTキーを押します。
  - →コード番号が確定します。電池使用時は、 表示が消えます。


- ④再びPTTキーを押して、送信します。「ピピ」 と音が鳴ってから、話します。
  - →PTTキーを押した直後、約1秒間はコード 信号が送出されます。



外部電源使用時は、チャンネル表示に戻り ます。

### 充電機能(CHG)

ニッケル水素充電池またはニッカド充電池を装着し、外部電源端子よりトリクル充電できます。



- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを3回 押します。
  - → 「C」 → 「H」 → 「G」と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯するとONとなり、充電できます。
- ③PTTキーを押して、設定を確定します。
  - →充電を続ける場合、本体の電源はONのままにしてください。

#### 充電時間のめやす

1000mAhタイプ : 約20時間 2000mAhタイプ : 約40時間



本体の電源がON状態でのみ充電できます

充電中も運用できます。


単三乾電池装着時は絶対に充電しないでください。液漏れなどの原因となります。



初期状態では、OFFに設定されています。

### バッテリセーブ(bS)

待ち受け状態が5秒以上続くと、内部電源を定期的にON/OFFさせて、電池の消費を抑える機能です。






初期状態ではONに設定されています。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを4回 押します。
  - → 「b」 → 「S」と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
  - →ポインタが点灯するとONとなり、バッテ リがセーブできます。
- ③PTTキーを押します。
  - →設定が確定します。

## エンドピー (EndP)

PTTキーを離した時の「ピッ」音のON/OFFを設定します。





初期状態ではONに設定されています。




- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを5回押します。
  - → 「E」→ 「n」→ 「d」→ 「P」と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯すると、エンドピー機能が
  - ONとなります。
- ③PTTキーを押します。→設定が確定します。



## ビープ (bEEP)

本機から鳴るビープ音(操作音)のON/OFFを設定します。






初期状態ではONに設定されています。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを6回 押します。
  - → [b] → [E] → [E] → 「P」と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
  - →ポインタが点灯すると、ビープ機能がON となります。
- ③PTTキーを押します。
  - →設定が確定します。

# スケルチレベル設定(SqL)

スケルチレベルを設定します。スケルチとは、受信時に信号がない時の「ザー」という雑音を消す機能です。






- ・初期状態ではスケルチレベルが3に設定 されています。
- ・設定値を大きくするほど強い信号でスケ ルチが開くようになります。
- ・Oに設定すると受信信号がなくてもスケルチは開いたままになります。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを7回押します。
  - → 「S」 → 「q」 → 「L」 → 「3」と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、レベルを調整します。
  - →レベルは、0~5の間で調整できます。
- ③PTTキーを押します。
  - →スケルチレベルが確定します。

## バッテリ表示(bAtt)

電池容量表示と電源切り忘れアラームのON/OFFが設定できます。




- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを8回押します。
  - →  $\lceil b \rceil$  →  $\lceil A \rceil$  →  $\lceil t \rceil$  と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
  - →ポインタが点灯すると、バッテリ表示機能がONとなります。
- ③PTTキーを押します。
  - →通常の状態に戻ります。



初期状態ではONに設定されています。

#### ●電池容量表示

電池使用時、10秒に1度、電池の残容量を表示します。




#### ●電源切り忘れアラーム

電源切り忘れ防止のため、無操作状態が30分以上続いた場合、「プププ」というアラーム音が鳴ります。以後10分おきにアラーム音が鳴り、電源がONのままであることを知らせます。

## ケア送信延長機能(CArE LonG)

ケアモニターモード子機の送信時間を延長できます。



- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを9回押します。
  - $\rightarrow$   $\lceil C \rfloor \rightarrow \lceil A \rfloor \rightarrow \lceil r \rfloor \rightarrow \lceil E \rfloor \rightarrow \lceil L \rfloor \rightarrow \lceil o \rfloor \rightarrow \lceil n \rfloor \rightarrow \lceil G \rfloor$  と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
  - →ポインタが点灯すると、ケア送信延長機能 がON (50秒送信) となります。
- ③PTTキーを押します。
  - →通常の状態に戻ります。

ケアモニターモード

初期状態

: 25秒送信/5秒受信

本機能ON

: 50秒送信/5秒受信




- ・初期状態はOFF(25秒送信)に設定されています。
- ・本機能をONにすると、緊急通報機能の 送信時間が20秒になります。(© P34)

**注意**・ケアモニターモード以外では使用できません。

## PTTオフ機能(PttoFF)

本機を受信専用で使用する場合などに、本機からは送信できないようにする機能です。PTTキーを押しても送信できません。






初期状態はOFFに設定されています。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを10 回押します。
  - $\rightarrow$   $\lceil P \rfloor \rightarrow \lceil t \rfloor \rightarrow \lceil t \rfloor \rightarrow \lceil o \rfloor \rightarrow \lceil F \rfloor \rightarrow \lceil F \rfloor$ と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
  - →ポインタが点灯すると、PTTオフ機能が ONとなります。
- ③PTTキーを押します。
  - →通常の状態に戻ります。

# 蚊除け機能(MoSqUito)

本機のスピーカから蚊の嫌がる超音波を発生させる機能です。





初期状態はOFFに設定されています。




世界には、およそ数千種類の蚊が生息しており、蚊除け機能が効かない種類の蚊。 もいます。

蚊除け機能をONに設定すると、常時超音波を発生するため、バッテリセーブ機能は働かなくなり、電池の消耗が早くなります。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを11 回押します。
  - →  $\lceil M \rceil$  →  $\lceil o \rceil$  →  $\lceil S \rceil$  →  $\lceil q \rceil$  →  $\lceil U \rceil$  →  $\lceil i \rceil$  →  $\lceil t \rceil$  →  $\lceil o \rceil$  と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯すると、蚊除け機能がON となります。
- ③PTTキーを押します。
  - →通常の状態に戻ります。

## チャンネルタイプ選択機能

本機で使用するチャンネルを、レジャータイプ9CH、ビジネスタイプ11CH、レジャー+ビジネス20CHから選択できる機能です。





初期状態では、DJ-P9の場合、レジャータイプ9CH、DJ-P11の場合ビジネスタイプ11CHに設定されています。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを12 回押します。
  - →DJ-P9では「L」が、DJ-P11では「b」 が点灯します。
- ②ダイヤルを回して、チャンネルタイプを選択します。
  - →チャンネルタイプは、「L」「b」「A」の いずれかを選択できます。

「L」: レジャータイプ9CH 「b」: ビジネスタイプ11CH 「AI: レジャー+ビジネス20CH ③PTTキーを押します。


→チャンネルタイプが確定します。



チャンネル番号表示 (FST P16)

付 録

# ディスプレイ表示



### 付録

## セットモードメニュー

A STOREST CONTRACTOR	ディスプレイ表示・	操作方法
トーン出力機能	-1~9	Fキー → ダイヤル1回押し
コードスケルチ機能	-A~F	Fキー → ダイヤル2回押し
充電機能	CHG	Fキー → ダイヤル3回押し
バッテリセーブ機能	bS	Fキー → ダイヤル4回押し
エンドピー機能	EndP	Fキー → ダイヤル5回押し
ビープ機能	bEEP	Fキー → ダイヤル6回押し
スケルチレベル設定	SqL	Fキー → ダイヤル7回押し
バッテリ表示	bAtt	Fキー → ダイヤル8回押し
ケア送信延長機能	CArE LonG	Fキー → ダイヤル9回押し
PTTオフ機能	PttoFF	Fキー → ダイヤル10回押し
蚊除け機能	MoSqUito	Fキ— → ダイヤル11回押し
チャンネルタイプ選択機能	$L \rightarrow b \rightarrow A$	Fキー → ダイヤル12回押し

付

오쿠

付 録

## トーン周波数/オプション一覧

### トーン周波数

/ トーン番号 / *	出力トーン周波数(Hz)
1	67.0
2	71.9
3	74.4
4	77.0
5	79.7
6	82.5
7	85.4
8	88.5
9	91.5

### オプション一覧

本製品のオプション一覧です。

EDH-18 シガーDC/DCコンバーター(DC12V系)

EMS-9 スピーカマイク

EME-6 プチ型イヤホン

EME-12A VOX付きヘッドセット(ヘッドホンタイプ)

EME-13A VOX付きヘッドセット (インナータイプ)

EME-15A VOX付きタイピンマイク

EME-19A ヘルメット用ヘッドセット

EME-20 イヤホンマイク EME-21A タイピンマイク

### 付 錄

## 故障とお考えになる前に

本製品が故障かな?と思ったら、まずこちらをお読みください。

症 状 %	ないでは、エントージ原で因かりに	
電源が入らない。	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しく入れ直してください。
	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。 充電池を充電してください。
	音量が低すぎる。	適切な音量に設定してください。
音が出ない。 受信できない。	相手とチャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
	相手と距離が離れすぎている。	交信距離を目安に交信してください。
	コードスケルチが働いている。	コードスケルチを解除してください。 同じコード番号に合わせてください。
	PTTキーが押されて、送信状態になっている。	PTTキーを離してください。
「ザー」という雑音が 出る。	スケルチレベルが低すぎる。	適切なスケルチレベルに設定してください。
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、チャンネルを変更してください。
	通信モードを間違っている。	電源を入れ直して、通信モードを確認してく  ださい。
	交信制限時間を超過している。	PTTキーを離し2秒たってから、再度送信し   てください。
	PTTオフ機能が働いている。	セットモードでPTTオフ機能をOFFに設定してください。
キーを操作できない。 チャンネルが変わらない。	キーロックされている。	キーロックを解除してください。

- ●処置を施しても異常が続くときは、リセット(初期化)してください(☞ P35)。症状が回復する場合があります。
- ●電池が消耗していると、まれに誤動作することがあります。新しい電池に交換すると正常な状態に戻る場合があります。

付

録

# 定格

大受信周波教				
電波形式 F3E (FM)  送信出力 10mW  受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン  受信感度 -14dBu以下 (12dB SINAD)  音声出力 80mW以上  送信時 約50mA  受信定格出力時 (50mW) 約80mA  受信行ち受け時 約40mA  で指令方で 中間局 次数 EIAJ規格 区分2 DC4.5V~6.0V  動作温度範囲 -10℃~+50℃  1st IF 21.7MHz  2nd IF 450KHz  寸法 58 (W) ×100 (H) ×19 (D) mm (突起物除く)	学 <u>兴</u> 信用·古*/**	レジャーチャンネル	(12.5KHzステップ)	
送信出力多数   10mW   受信方式   ダブルスーパーヘテロダイン   受信感度: %   一14dBu以下 (12dB SINAD)   音声出力	o was	ヒラネステャフネル		
受信方式**** ダブルスーパーヘテロダイン 受信感度 *** - 14dBu以下 (12dB SINAD)  音声出力 *** 80mW以上  送信時 約50mA  受信定格出力時 (50mW) 約80mA  受信行ち受け時 約40mA  バッテリセーブ動作時 (平均) 約15mA  通信方式 単信方式、半複信方式 定格電圧 *** DC2.4V~3.0V  外部電源 *** EIAJ規格 区分2 DC4.5V~6.0V  動作温度範囲 *** - 10℃~+50℃  1st IF 21.7MHz  字法 *** 58 (W) ×100 (H) ×19 (D) mm (突起物除く)	電波形式 秦二秦			
受信感度       -14dBu以下 (12dB SINAD)         音声出力       80mW以上         送信時 約50mA       受信定格出力時 (50mW) 約80mA         受信方ち受け時 約40mA       欠少テリセーブ動作時 (平均) 約15mA         通信方式       単信方式、半複信方式         定格電圧       DC2.4V~3.0V         外部電源       EIAJ規格 区分2 DC4.5V~6.0V         動作温度範囲       -10℃~+50℃         中間周波数       1st IF 21.7MHz         空内 IF 450KHz       58 (W) ×100 (H) ×19 (D) mm (突起物除く)	送信出力多数	10mW		
音声出力80mW以上送信時約50mA受信定格出力時(50mW)約80mA受信符ち受け時約40mA円のテリセーブ動作時(平均)約15mA通信方式単信方式、半複信方式定格電圧DC2.4V~3.0V外部電源EIAJ規格区分2 DC4.5V~6.0V動作温度範囲-10℃~+50℃中間周波数1st IF 21.7MHz空内 IF 450KHz寸法58 (W)×100 (H)×19 (D) mm (突起物除く)	受信方式			
音声出力80mW以上送信時約50mA受信定格出力時(50mW)約80mA受信符ち受け時約40mA受信符ち受け時約40mAバッテリセーブ動作時(平均)約15mA通信方式単信方式、半複信方式定格電圧DC2.4V~3.0V外部電源EIAJ規格区分2 DC4.5V~6.0V動作温度範囲-10℃~+50℃中間周波数1st IF 21.7MHzフは IF 450KHzす法58 (W)×100 (H)×19 (D) mm (突起物除く)	受信感度 火火			
送信時 約50mA 受信定格出力時 (50mW) 約80mA 受信行ち受け時 約40mA				
	少	受信定格出力時(50mW) 約80mA		
バッテリセーブ動作時(平均) 約15mA 通信方式、半複信方式 定格電圧 DC2.4V~3.0V 外部電源 EIAJ規格 区分2 DC4.5V~6.0V 動作温度範囲 - 10℃~+50℃ 中間周波数 Ist IF 21.7MHz つけます 258 (W) ×100 (H) ×19 (D) mm (突起物除く)	<b>冲</b> 質电流 5 字 海	受信待ち受け時約40mA		
定格電圧				
定格電圧	通信方式			
動作温度範囲				
動作温度範囲	外部電源學			
中間周波数: 2nd IF 450KHz 寸法: 58 (W) ×100 (H) ×19 (D) mm (突起物除く)		-10℃~+50℃		
寸法**** 58 (W) ×100 (H) ×19 (D) mm (突起物除く)	C-199 E13th Wh.	1st IF 21.7MHz		
	中国同汉双	2nd IF 450KHz		
	寸法"参考"。			
	The state of the s	150g (乾電池含む)		